

## > KARTA GWARANCYJNA

Data przyjęcia	Data wydania	Rodzaj uszkodzenia	Pieczętka serwisu

### Gunpower Stealth

Urządzenie: .....

Nr seryjny: .....

data sprzedaży:

podpis sprzedawcy i pieczętka sklepu:



42-200 Częstochowa  
ul. Kopernika 2  
tel. (0-34) 366-43-66

GunpowerStealth.02-0704

## GUNPOWER STEALTH

*pkarabinek pneumatyczny PCP*

instrukcja obsługi

karta gwarancyjna



**IMPORTER**  
wyłączny dystrybutor produktów  
Umarex-Walther na Polskę

## ► WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA

Aby unikać wypadków należy stosować się do następujących wskazówek:

1. Zawsze traktuj broń jak naładowaną, sprawną i gotową do strzału. Nie zgaduj, nie ryzykuj, zawsze zaczynaj kontakt z bronią od sprawdzenia, czy jest nabita.
2. Zawsze kieruj lufę w bezpieczne miejsce. Nigdy nie kieruj broni tam, gdzie nie chcesz strzelać.
3. Nigdy nie kładź palca na spuście, jeżeli nie chcesz strzelać. Broń przenoś zawsze zabezpieczoną.
4. Nigdy nie baw się bronią.
5. Nigdy nie zostawiaj broni bez dozoru. Zawsze trzymaj broń w miejscu zabezpieczonym przed kradzieżą, z dala od dzieci.
6. Zawsze utrzymuj broń w czystości i dobrym stanie technicznym.
7. Używaj tylko amunicji przeznaczonej do danego typu broni. Bardzo starannie sprawdzaj amunicję przeznaczoną do strzelania. Nie używaj pogiętych śrutów, z zadziorami, brudnych.
8. Używaj okularów strzeleckich.
9. Gwarancja nie obejmuje napraw broni uszkodzonej przez osoby niepowołane dokonujące wcześniej jakichkolwiek przeróbek. Producent nie odpowiada także za szkody powstałe w wyniku nieumiejętnego obchodzenia się z bronią.
10. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się ze sprzedawcą.

## ► SPECYFIKACJA

Gunpower Stealth jest karabinkiem PCP (Precharged Pneumatic) czyli źródłem energii napędzającej śrut jest sprężone powietrze zmagazynowane w butli, która jednocześnie pełni funkcję kolby.

sza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

15. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszają uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
16. Reklamacje dot. niekompletnego wyposażenia nie będą uznawane.

---

***Wszelkie próby ingerencji mechanicznej są zabronione i mogą pociągnąć za sobą konsekwencje prawne!***

---

## ► WARUNKI DOSTARCZANIA PRZESYŁEK REKLAMACYJNYCH DO SERWISU:

1. Obowiązek dostarczenia reklamowanego towaru do serwisu spoczywa na kliencie.
2. W przesyłce koniecznie znaleźć się musi:
  - opis uszkodzenia,
  - oryginalna karta gwarancyjna z datą sprzedaży oraz pieczęcią firmową,
  - dokładny adres nadawcy wraz z numerem telefonu.
3. Przesyłka powinna być odpowiednio zabezpieczona na czas transportu (wysyłki). W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki reklamację należy zgłaszać u kuriera lub w Urzędzie Pocztowym, w którym przesyłka była nadana.
4. W przypadku braku opisu usterki towar nie będzie przekazywany do serwisu.
5. W przypadku braku karty gwarancyjnej towar zostanie naprawiony odpłatnie.
6. Nie odpowiadamy za uszkodzenia towaru powstałe na skutek nieodpowiedniego zabezpieczenia towaru na czas transportu.
6. Przesyłki wysyłane **na koszt odbiorcy** nie będą odbierane.
7. Produkt sprawny technicznie przystany do serwisu w celu naprawy (jako niesprawny) zostaje odesłany na koszt nadawcy z doliczeniem kosztów przeglądu.
8. Przy uzasadnionej reklamacji towar po naprawie gwarancyjnej wysyłany jest kurierem *DHL–Servisco* na koszt firmy *Kolter*.

akceptuję powyższe warunki:

czytelny podpis klienta:

## ➤ WARUNKI GWARANCJI

**UWAGA! W przypadku postępowania się urządzeniem pneumatycznym niezgodnie z jej przeznaczeniem, producent nie bierze odpowiedzialności za ewentualne szkody, obrażenia, uszkodzenia broni lub obrażenia użytkownika. Tym samym wszelkie претенsje, prawa czy roszczenia reklamacyjne natychmiast wygasają!**

1. Producent udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od daty zakupu.
2. **Bez wypełnionej poprawnie i ostemplowanej karty gwarancyjnej producent nie będzie uwzględniał reklamacji.**
3. Producent i Importer zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie sprzętu na prawach gwarancji, na który wydana jest niniejsza karta gwarancyjna.
4. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie do 30 dni od dostarczenia sprzętu do serwisu gwarancyjnego.
5. Kupujący przy odbiorze sprzętu zobowiązany jest sprawdzić jego kompletny stan, działanie itp.
6. Adres serwisu gwarancyjnego znajduje się na karcie gwarancyjnej.
7. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy liczony od dnia dostarczenia sprzętu do punktu napraw do dnia wyznaczonego terminu jej wykonania.
8. Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy lub zwrot gotówki w przypadku, gdy w okresie gwarancji nastąpi konieczność dokonania 3 napraw /tych samych uszkodzeń/ a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające eksploatację zgodną z przeznaczeniem.
9. Pojęcie naprawa nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie:
  - regulacja przyrządów celowniczych
  - czynności konserwacyjne
  - dokręcanie poluzowanych śrub mocujących, znajdujących się na zewnątrz pistoletu – reklamacja taka nie będzie uwzględniana.
10. Sposób i zakres naprawy ustala udzielający gwarancji.
11. **Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji, transportu, samowolnego naprawiania lub przeróbek pistoletu oraz dodatkowo wszelkie uszkodzenia mechaniczne.**
12. Powyższe przyczyny oraz dokonanie naprawy przez osoby nieuprawnione mogą spowodować utratę gwarancji.
13. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej jak zjawiska atmosferyczne, powódzie, pożary itp.
14. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawie-

## ➤ SCHEMAT KARABINKA



## ➤ DANE TECHNICZE

**Energia maksymalna:** 16,4 Joula

**Ciśnienie robocze zasobnika:** 200 Bar

**Waga:** 2,38 kg

**Długość całkowita:** 729 mm

**Długość lufy:** 336 mm

**Kaliber:** 4,5 mm

**Spust:** regulowany

**Przyrządy celownicze:** możliwość montażu klasycznych przyrządów celowniczych, celowników kolimatorowych lub laserowych, lunetek

**Objętość zasobnika:** 490 cm<sup>3</sup>

**Bezpiecznik:** automatyczny (uruchamia się przy ładowaniu śrutu)

**Ilość strzałów z jednego ładowania zasobnika:** około 500

## > ŁADOWANIE ZASOBNIKA SPRĘŻONYM POWIETRZEM

---

***Nie ryzykuj! Dla własnego bezpieczeństwa  
– używaj tylko dobrej jakości butli na sprężone powietrze  
z manometrem i odpowietrznikiem.***

---

1. Sprawdź stan uszczelek.
2. Wkręć przejściówkę do zaworu butli nurkowej z manometrem (lub pompki ręcznej).
3. Wykręć zasobnik z karabinka.
4. Połącz zasobnik z butlą nurkową.
5. Sprawdź czy odpowietrznik przy zaworze jest dokręcony.
6. Bardzo powoli odkręcaj zawór i obserwuj wskazania manometru.

---

***Uwaga! Nie napełniaj zasobnika zbyt szybko, aby uniknąć  
przegrzania i uszkodzenia uszczelek!***

---

7. Gdy wskazanie manometru dojdzie do 200 Bar – zakręć zawór.
8. Odpowietrz połączenie.
9. Zainstaluj zasobnik do karabinka (najpierw dociśnij, potem wkręcaj).

## > ŁADOWANIE KARABINKA ŚRUTEM

1. Przesuń dźwignię załadowniczą w przód – aby uzyskać dostęp do komory załadowniczej i napiąć sprężynę zbijaka.
2. Umieść śrut w lufie.
3. Zamknij komorę załadowniczą.
4. Aby oddać strzał przesuń bezpiecznik do przodu.



*umieszczanie śrutu w komorze załadowniczej*



*napinanie sprężyny zbijaka*