

KARTA GWARANCYJNA

karabinek pneumatyczny AIR MASTER 300 Ekp < 17 J

Urządzenie:

Nr seryjny:

*data sprzedaży
podpis sprzedawcy
pieczętka sklepu*

Data przyjęcia	Data wydania	Rodzaj uszkodzenia	Pieczętka serwisu



ul. Kopernika 2
42-200 Częstochowa
tel. (0-34) 366-43-66

instrukcja obsługi

karta gwarancyjna

AIR MASTER 300

karabinek pneumatyczny



broń.pl

LIDER SPRZEDAŻY BRONI BEZ ZEZWOLEŃ

DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR I ZAKUP NASZEGO PRODUKTU,
ŻYCZYMY BEZPROBLEMOWEJ OBSŁUGI ORAZ BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA.

URZĄDZENIE NIE WYMAGA ZEZWOLENIA POLICJI I DOSTĘPNE JEST DLA
OSÓB PEŁNOLETNIICH (DZ. U. NR 53, 1999 R., POZ. 549, ART. 11 PKT. 6)

DO UŻYTKOWNIKA

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji i warunków gwarancji oraz o postępowanie zgodnie z zaleceniami i instrukcją obsługi. Najważniejsze informacje zostały wyróżnione w tekście szarymi liniami.

SCHEMAT URZĄDZENIA



DANE TECHNICZNE

lufa: gwintowana
długość lufy: 500 mm
długość całkowita: 1160 mm
waga: 3,2kg
kaliber: 4,5/5,5 mm
bezpiecznik: manualny
napinanie sprężyny: naciąg dolny
energia pocisku: poniżej 17 J

ZABEZPIECZANIE KARABINKA


Bezpiecznik manualny umieszczony przed spustem. Przesunięcie bezpiecznika w tylną pozycję **S** powoduje zabezpieczenie spustu. Odblokowanie bezpiecznika na pozycję **F** odblokowuje spust i pozwala oddać strzał.



OSPRZĘT I AKCESORIA

☑ ŚRUT OŁOWIANY KOLTER

różne rodzaje – wysoka jakość



☑ LUNETY

duży wybór, firm Walther (DE) i AGS (UK)



☑ OLEJE I WYCIORY

do regularnej konserwacji karabinków



☑ KULOCHWYTY

na tarcze 14x14 cm (20 szt. tarcz gratis)



☑ OKULARY STRZELECKIE

Walther Marshall / CP99, różne kolory



☑ POKROWCE

także do karabinków z lunetą
pokrycie: kordura lub sztuczna skóra



INFORMACJE I ZAMÓWIENIA: TEL. (034) 366-43-66

12. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej jak zjawiska atmosferyczne, powodzie, pożary itp.
13. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszają uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
14. Reklamacje dot. niekompletnego wyposażenia nie będą uznawane.

WSZELKIE PRÓBY INGERENCJI MECHANICZNEJ SĄ ZABRONIONE I MOGĄ POCIĄGNĄĆ ZA SOBĄ KONSEKWENCJE PRAWNE ORAZ UTRATĘ GWARANCJI!

WARUNKI DOSTARCZANIA PRZESYŁEK REKLAMACYJNYCH DO SERWISU

1. Obowiązek dostarczenia reklamowanego towaru do serwisu spoczywa na kliencie.
2. W przesyłce koniecznie znaleźć się musi: opis uszkodzenia, dowód zakupu, oryginalna karta gwarancyjna z datą sprzedaży oraz pieczęcią firmową, dokładny adres nadawcy i nr telefonu.
3. Przesyłka powinna być odpowiednio zabezpieczona na czas transportu (wysyłki). W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki reklamację należy zgłaszać u kuriera lub w Urzędzie Pocztowym, w którym przesyłka była nadana.
4. W przypadku braku opisu usterki towar nie będzie przekazywany do serwisu.
5. Nie odpowiadamy za uszkodzenia towaru powstałe na skutek nieodpowiedniego zabezpieczenia towaru na czas transportu.
6. Przesyłki wysyłane na koszt odbiorcy nie będą odbierane.
7. Produkt sprawny technicznie przysłany do serwisu w celu naprawy (jako niesprawny) zostaje odesłany na koszt nadawcy z doliczeniem kosztów przeglądu.
8. Przy uzasadnionej reklamacji towar po naprawie gwarancyjnej wysyłany jest kurierem DHL–Servisco na koszt firmy Kolter.

ŁADOWANIE KARABINKA

W czasie ładowania trzeba zwracać uwagę na sposób trzymania karabinka. Ważne, aby nie celować do nikogo narażając go na ryzyko przypadkowego postrzału.

1. Mocno chwycić zapadkę dolnego naciągu i pociągnij do tyłu aby odblokować lewar dolnego naciągu.
2. Energicznym, zamaszystym ruchem pociągnij dźwignię ku dołowi aż do zatrzaśnięcia mechanizmu
3. Dźwignia będąca w dolnym położeniu umożliwia otwarcie obrotowego portu załadunkowego, który umożliwi załadowanie śrutu do lufy.
4. Sprawdź czy śrucina nie jest zniekształcona i główką do przodu umieść ją w lufie.
5. W celu zamknięcia komory ładowania zasunij obrotowy port załadunkowy. Domknij dolny lewar naciągu.
6. Karabinek jest teraz załadowany.

Aby oddać strzał należy:

1. Upewnić się, czy na drodze strzału ani w jej pobliżu nie ma osób i zwierząt, ani czy nic nie znajdzie się w momencie strzału.
2. Odbezpieczyć karabinek wciskając bezpiecznik.
3. Celując w tarczę lub cel reaktywny ściągać spust, aż padnie strzał.

**UWAGA! POD ŻADNYM POZOREM NIE STRZELAJ „NA SUCHO”,
TZN. BEZ ZAŁADOWANEGO ŚRUTU! MOŻE TO SPOWODOWAĆ TRWAŁE
USZKODZENIA MECHANIZMÓW KARABINKA, NIE PODLEGAJĄCE GWARANCJI.**


KONSERWACJA KARABINKA

Czyszcząc i konserwując karabinek należy używać specjalistycznych olejów bez dodatków kwasów i żywicy. Metalowe części powinny być smarowane olejem silikonowym.

REGULACJA PRZYRZĄDÓW CELOWNICZYCH

Po uzyskaniu punktu trafienia możemy określić kierunek i wielkość odchylenia punktu trafienia od punktu celowania, a następnie zmieniając ustawienie przyrządów celowniczych (poprzez regulację pokrętkami korygującymi), zlikwidować odchylenie bądź doprowadzić je do akceptowalnego minimum. Regulacja szczerbinką celowniczą odbywa się poprzez dokręcenie pokrętła regulacyjnego. Jeżeli punkt trafienia znajduje się w stosunku do punktu celowania (rys. 5):

- wyżej – szczerbinkę opuścić
- niżej – szczerbinkę podnieść
- po lewej stronie – szczerbinkę przesunąć w prawo
- po prawej stronie – szczerbinkę przesunąć w lewo



UWAGA! Regulacja przyrządów celowniczych wykonywana jest we własnym zakresie użytkownika karabinka (każdy strzelec ma indywidualny zakres błędów celowniczych) i nie należy do czynności serwisowych. Przystanie karabinka do ustawienia przyrządów celowniczych (jeżeli karabinek jest sprawny) traktowane jest jako usługa odpłatna.

UWAGA! PAMIĘTAJ, ABY NIE ZOSTAWIAĆ KARABINKA Z NACIĄGNIĘTĄ SPRĘŻYNĄ, GDYŻ PO DŁUŻSZYM CZASIE SPOWODUJE TO UTRATĘ JEGO FABRYCZNYCH WŁAŚCIWOŚCI

UWAGI OGÓLNE

Uwagi ogólne dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z bronią, a także z urządzeniami typu karabinki pneumatyczne z lufą gwintowaną. Aby unikać wypadków należy stosować się do następujących wskazówek:

1. Zawsze traktuj broń jak naładowaną, sprawną i gotową do strzału. Nie zgaduj, nie ryzykuj, zawsze zaczynaj kontakt z bronią od sprawdzenia, czy jest nabita.
2. Zawsze kieruj lufę w bezpieczne miejsce. Nigdy nie kieruj broni tam, gdzie nie chcesz strzelać.
3. Nigdy nie kładź palca na spuście jeżeli nie chcesz strzelać. Zawsze przenoś zabezpieczoną.
4. Nigdy nie baw się bronią.
5. Nigdy nie zostawiaj broni bez dozoru. Zawsze trzymaj bron w miejscu zabezpieczonym przed kradzieżą, z dala od dzieci.
6. Zawsze utrzymuj broń w czystości i dobrym stanie technicznym.
7. Używaj tylko amunicji przeznaczonej do danego typu broni. Zawsze uważaj, czym ładujesz broń. Bardzo starannie sprawdzaj amunicję przeznaczoną do strzelania. Nie używaj nabojów pogiętych, z zadziorami, brudnych.
8. Zawsze noś na strzelnicy osłony słuchu i wzroku.
9. Wszelkie modyfikacje broni mogą być dokonywane tylko i wyłącznie przez specjalistów:
 - :: gwarancja nie obejmuje napraw broni uszkodzonej przez osoby niepowołane dokonywujące wcześniej jakichkolwiek przeróbek;
 - :: producent nie odpowiada także za szkody powstałe w wyniku nieumiejętnego obchodzenia się z bronią.

10. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się ze sprzedawcą.

WARUNKI GWARANCJI

UWAGA! W PRZYPADKU POSŁUGIWANIA SIĘ URZĄDZENIEM PNEUMATYCZNYM NIEZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM I OPISEM W INSTRUKCJI, PRODUCENT NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE SZKODY, OBRAŻENIA, USZKODZENIA BRONI LUB OBRAŻENIA UŻYTKOWNIKA. TYM SAMYM WSZELKIE PRETENSJE, PRAWA CZY ROSZCZENIA REKLAMACYJNE NATYCHMIAST WYGASAJĄ!

1. Producent udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od daty zakupu.
2. Bez wypełnionej poprawnie i ostemplowanej karty gwarancyjnej producent nie będzie uwzględniał reklamacji.
3. Producent / Importer zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie sprzętu na prawach gwarancji, na który wydana jest niniejsza karta gwarancyjna.
4. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie do 30 dni od dostarczenia sprzętu do serwisu gwarancyjnego.
5. Kupujący przy odbiorze sprzętu zobowiązany jest sprawdzić jego kompletny stan, działanie itp.
6. Adres serwisu gwarancyjnego znajduje się na karcie gwarancyjnej.
7. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy liczony od dnia dostarczenia sprzętu do punktu napraw do dnia wyznaczonego terminu jej wykonania.
8. Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy lub zwrot gotówki w przypadku, gdy w okresie gwarancji nastąpi konieczność dokonania 3 napraw (tych samych uszkodzeń), a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające eksploatację zgodną z przeznaczeniem.
9. Pojęcie naprawa nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie:
 - :: regulacja przyrządów celowniczych,
 - :: czynności konserwacyjne,
 - :: dokręcanie poluzowanych śrub mocujących, znajdujących się na zewnątrz wyrobu – reklamacja taka nie będzie uwzględniana,
 - :: sposób i zakres naprawy ustala udzielający gwarancji.
10. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji, transportu, samowolnego naprawiania lub przeróbek wyrobu oraz dodatkowo wszelkie uszkodzenia mechaniczne.
11. Powyższe przyczyny oraz dokonanie naprawy przez osoby nieuprawnione mogą spowodować utratę gwarancji.