

KARTA GWARANCYJNA

HAMMERLI HUNTER FORCE 900

Urządzenie:

Nr seryjny:

*data sprzedaży
podpis sprzedawcy
pieczęć sklepu*

| Data przyjęcia | Data wydania | Rodzaj uszkodzenia | Pieczęć serwisu |
|----------------|--------------|--------------------|-----------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |



ul. Kopernika 2
42-200 Częstochowa
tel. (0-34) 310-60-00

www.bron.pl

instrukcja obsługi

karta gwarancyjna

HAMMERLI HUNTER FORCE 900

karabinek pneumatyczny



bron.pl


LIDER SPRZEDAŻY BRONI BEZ ZEZWOLEŃ

URZĄDZENIE NIE WYMAGA ZEZWOLENIA POLICJI I DOSTĘPNE JEST DLA OSÓB PEŁNOLETNICH (DZ. U. NR 53, 1999 R., POZ. 549, ART. 11 PKT. 6)

DO UŻYTKOWNIKA

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji i warunków gwarancji oraz o postępowanie zgodnie z zaleceniami i instrukcją obsługi. Najważniejsze informacje zostały wyróżnione w tekście szarymi liniami.

SCHEMAT URZĄDZENIA



****Należy sprawdzić śruby mocujące czy nie są poluzowane przed każdym strzelaniem. Luzowanie się śrub jest normalnym objawem eksploatacyjnym. Przyrządy celownicze ustawione są na odległość strzału około 15 m. Ich regulacja nie podlega naprawie gwarancyjnej.**

DANE TECHNICZNE

lufa: gwintowana
 długość lufy: 425 mm
 długość całkowita: 1140 mm
 waga: 3,7 kg
 kaliber: 4,5 mm
 spust: regulowany
 bezpiecznik: manualny
 dolny naciąg
 energia pocisku: poniżej 17 J
 w zestawie luneta 6x42

ZABEZPIECZANIE KARABINKA

Bezpiecznik manualny umieszczony przed spustem. Przesunięcie bezpiecznika w tylną pozycję powoduje odbezpieczenie spustu. Przesunięcie bezpiecznika do przodu zabezpiecza mechanizm spustowy.




zabezpieczony

odbezpieczony

OSPRZĘT I AKCESORIA

☑ ŚRUT OŁOWIANY KOLTER

różne rodzaje – wysoka jakość



☑ LUNETY

duży wybór, firm Walther (DE) i AGS (UK)



☑ OLEJE I WYCIORY

do regularnej konserwacji karabinków



☑ KULOCHWYTY

na tarcze 14x14 cm (20 szt. tarcz gratis)



☑ OKULARY STRZELECKIE

Walther Marshall / CP99, różne kolory



☑ POKROWCE

także do karabinków z lunetą
 pokrycie: kordura lub sztuczna skóra



INFORMACJE I ZAMÓWIENIA: TEL. (034) 310-60-00

:: sposób i zakres naprawy ustala udzielający gwarancji.

10. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji, transportu, samowolnego naprawiania lub przeróbek wyrobu oraz dodatkowo wszelkie uszkodzenia mechaniczne.
11. Powyższe przyczyny oraz dokonanie naprawy przez osoby nieuprawnione mogą spowodować utratę gwarancji.
12. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej jak zjawiska atmosferyczne, powodzie, pożary itp.
13. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
14. Reklamacje dot. niekompletnego wyposażenia nie będą uznawane.

WSZELKIE PRÓBY INGERENCJI MECHANICZNEJ SĄ ZABRONIONE I MOGĄ POCIĄGNĄĆ ZA SOBĄ KONSEKWENCJE PRAWNE ORAZ UTRATĘ GWARANCJI!

WARUNKI DOSTARCZANIA PRZESYŁEK REKLAMACYJNYCH DO SERWISU

1. Obowiązek dostarczenia reklamowanego towaru do serwisu spoczywa na kliencie.
2. W przesyłce koniecznie znaleźć się musi: opis uszkodzenia, dowód zakupu, oryginalna karta gwarancyjna z datą sprzedaży oraz pieczęcią firmową, dokładny adres nadawcy i nr telefonu.
3. Przesyłka powinna być odpowiednio zabezpieczona na czas transportu (wysyłki). W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki reklamację należy zgłaszać u kuriera lub w Urzędzie Poczтовым, w którym przesyłka była nadana.
4. W przypadku braku opisu usterki towar nie będzie przekazywany do serwisu.
5. Nie odpowiadamy za uszkodzenia towaru powstałe na skutek nieodpowiedniego zabezpieczenia towaru na czas transportu.
6. Przesyłki wysyłane na koszt odbiorcy nie będą odbierane.
7. Produkt sprawny technicznie przystany do serwisu w celu naprawy (jako niesprawny) zostaje odesłany na koszt nadawcy z doliczeniem kosztów przeglądu.
8. Przy uzasadnionej reklamacji towar po naprawie gwarancyjnej wysyłany jest kurierem DHL–Servisco na koszt firmy Kolter.

ŁADOWANIE KARABINKA

W czasie ładowania trzeba zwracać uwagę na sposób trzymania karabinka. Ważne, aby nie celować do nikogo narażając go na ryzyko przypadkowego postrzału.

1. Mocno chwycić karabinek za uchwyt pistoletowy
2. Złap dźwignię dolnego naciągu i energicznym, zamaszystym ruchem pociągnij dźwignię ku dołowi aż do zatrzaśnięcia mechanizmu
3. Dźwignia będąca w dolnym położeniu odsłania port załadowczy, który umożliwia załadowanie śrutu do lufy.
4. Sprawdź czy śrucina nie jest zniekształcona i główką do przodu umieść ją w lufie.
5. W celu zamknięcia komory ładowania wciśnij przycisk bezpiecznika naciągu i trzymaj w tej pozycji. Domknij dolny lewar naciągu.
6. Karabinek jest teraz załadowany.

Aby oddać strzał należy:

1. Upewnić się, czy na drodze strzału ani w jej pobliżu nie ma osób i zwierząt, ani czy nic nie znajdzie się w momencie strzału.
2. Odbezpieczyć karabinek wciskając bezpiecznik.
3. Celując w tarczę lub cel reaktywny ściągnąć spust, aż padnie strzał.




UWAGA! POD ŻADNYM POZOREM NIE STRZELAJ „NA SUCHO”, TZN. BEZ ZAŁADOWANEGO ŚRUTU! MOŻE TO SPOWODOWAĆ TRWAŁE USZKODZENIA MECHANIZMÓW KARABINKA, NIE PODLEGAJĄCE GWARANCJI.

REGULACJA PRZYRZĄDÓW CELOWNICZYCH

Po uzyskaniu punktu trafienia możemy określić kierunek i wielkość odchylenia punktu trafienia od punktu celowania, a następnie zmieniając ustawienie przyrządów celowniczych (poprzez regulację pokrętkami korygującymi), zlikwidować odchylenie bądź sprowadzić je do akceptowalnego minimum. Regulacja szczerbinką celowniczą odbywa się poprzez dokręcenie pokrętła regulacyjnego. Jeżeli punkt trafienia znajduje się w stosunku do punktu celowania:

- wyżej – szczerbinę opuścić
- niżej – szczerbinę podnieść
- po lewej stronie – szczerbinę przesunąć w prawo
- po prawej stronie – szczerbinę przesunąć w lewo



UWAGA! Regulacja przyrządów celowniczych wykonywana jest we własnym zakresie użytkownika karabinka (każdy strzelec ma indywidualny zakres błędów celowniczych) i nie należy do czynności serwisowych. Przystanie karabinka do ustawienia przyrządów celowniczych (jeżeli karabinek jest sprawny) traktowane jest jako usługa odpłatna.

KONSERWACJA KARABINKA

Czyszcząc i konserwując karabinek należy używać specjalistycznych olejów i smarów (bez dodatków kwasów i żywicy). Metalowe części powinny być smarowane olejem silikonowym. Ze względu na osadzający się w lufie otów zaleca się czyszczenie lufy wycierem oraz smarowanie olejkami co 400 – 500 strzałów.

UWAGA! PAMIĘTAJ, ABY NIE ZOSTAWIAĆ KARABINKA Z NACIĄGNIĘTĄ SPRĘŻYNĄ, GDYŻ PO DŁUŻSZYM CZASIE SPOWODUJE TO UTRATĘ JEGO FABRYCZNYCH WŁAŚCIWOŚCI

UWAGI OGÓLNE

Uwagi ogólne dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z bronią, a także z urządzeniami typu karabinku pneumatyczne z lufą gwintowaną. Aby unikać wypadków należy stosować się do następujących wskazówek:

1. Zawsze traktuj broń jak naładowaną, sprawną i gotową do strzału. Nie zgaduj, nie ryzykuj, zawsze zaczynaj kontakt z bronią od sprawdzenia, czy jest nabita.
2. Zawsze kieruj lufę w bezpieczne miejsce. Nigdy nie kieruj broni tam, gdzie nie chcesz strzelać.
3. Nigdy nie kładź palca na spuście jeżeli nie chcesz strzelać. Zawsze przenoś zabezpieczoną.
4. Nigdy nie baw się bronią.
5. Nigdy nie zostawiaj broni bez dozoru. Zawsze trzymaj bron w miejscu zabezpieczonym przed kradzieżą, z dala od dzieci.
6. Zawsze utrzymuj broń w czystości i dobrym stanie technicznym.
7. Używaj tylko amunicji przeznaczonej do danego typu broni. Zawsze uważaj, czym ładujesz broń. Bardzo starannie sprawdzaj amunicję przeznaczoną do strzelania. Nie

używaj nabojów pogiętych, z zadziorami, brudnych.

8. Zawsze noś na strzelnicy osłony słuchu i wzroku.
9. Wszelkie modyfikacje broni mogą być dokonywane tylko i wyłącznie przez specjalistów:
 - :: gwarancja nie obejmuje napraw broni uszkodzonej przez osoby niepowołane dokonywujące wcześniej jakichkolwiek przeróbek;
 - :: producent nie odpowiada także za szkody powstałe w wyniku nieumiejętnego obchodzenia się z bronią.
10. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się ze sprzedawcą.

WARUNKI GWARANCJI

UWAGA! W PRZYPADKU POSŁUGIWANIA SIĘ URZĄDZENIEM PNEUMATYCZNYM NIEZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM I OPISEM W INSTRUKCJI, PRODUCENT NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE SZKODY, OBRAŻENIA, USZKODZENIA BRONI LUB OBRAŻENIA UŻYTKOWNIKA. TYM SAMYM WSZELKIE PRETENSJE, PRAWA CZY ROSZCZENIA REKLAMACYJNE NATYCHMIAST WYGASAJĄ!

1. Producent udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od daty zakupu.
2. Bez wypełnionej poprawnie i ostemplowanej karty gwarancyjnej producent nie będzie uwzględniał reklamacji.
3. Producent / Importer zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie sprzętu na prawach gwarancji, na który wydana jest niniejsza karta gwarancyjna.
4. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie do 30 dni od dostarczenia sprzętu do serwisu gwarancyjnego.
5. Kupujący przy odbiorze sprzętu zobowiązany jest sprawdzić jego kompletny stan, działanie itp.
6. Adres serwisu gwarancyjnego znajduje się na karcie gwarancyjnej.
7. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy liczony od dnia dostarczenia sprzętu do punktu napraw do dnia wyznaczonego terminu jej wykonania.
8. Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy lub zwrot gotówki w przypadku, gdy w okresie gwarancji nastąpi konieczność dokonania 3 napraw (tych samych uszkodzeń), a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające eksploatację zgodną z przeznaczeniem.
9. Pojęcie naprawa nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie:
 - :: regulacja przyrządów celowniczych,
 - :: czynności konserwacyjne,
 - :: dokręcanie poluzowanych śrub mocujących, znajdujących się na zewnątrz wyrobu – reklamacja taka nie będzie uwzględniana,