

KARTA GWARANCYJNA

Urządzenie: Pompka do kartridży Brocock

Pompka BROCOCK Numer seryjny.....

*data sprzedaży
podpis sprzedawcy
pieczęć sklepu*

| Data przyjęcia | Data wydania | Rodzaj uszkodzenia | Rodzaj uszkodzenia |
|----------------|--------------|--------------------|--------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Dystrybutor w Polsce / Serwis:



ul. Kopernika 2
42-200 Częstochowa
tel. 034/ 310 60 00

www.bron.pl

Instrukcja obsługi

karta gwarancyjna

Pompka BROCOCK

Pompka do kartridży Brocock



bron.pl

LIDER SPRZEDAŻY BRONI BEZ ZEZWOLEŃ

**DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR I ZAKUP NASZEGO PRODUKTU,
ŻYCZYMY BEZPROBLEMOWEJ OBSŁUGI ORAZ BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA.**

INSTRUKCJA OBSŁUGI POMPKI RĘCZNEJ DO ŁADOWANIA KARDRIDŻY - BROCOCK

Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją!

Bezpieczne użytkowanie nie zależy jedynie od mechanicznego działania pompki, lecz przede wszystkim od właściwego posługiwania się nią.

Instrukcja bezpiecznego posługiwania się kardridżami:

- Należy pamiętać o tym iż kardridże pneumatyczne wypełnione są pod ciśnieniem w związku z czym nie należy w jakikolwiek sposób dokonywać ich modyfikacji
- Kardridże pneumatyczne należy przechowywać poza zasięgiem dzieci oraz osób nie upoważnionych do korzystania z nich
- Ze względów bezpieczeństwa kardridże należy ładować bezpośrednio przed ich użyciem
- Nie należy przechowywać załadowanych kardridży

Instrukcja bezpiecznego ładowania kardridży:

- W celu naładowania kardridża należy odkręcić komorę śrutową od korpusu naboju.
- Następnie należy cofnąć do środka spłonkę, która znajduje się w przedniej części naboju. Należy zwrócić uwagę na to, aby spłonka nie była zabrudzona bądź uszkodzona.
- Nabój należy teraz umieścić w komorze pompki. W tym celu należy otworzyć pompkę poprzez odciągnięcie do tyłu rączki pneumatycznej, aż do jej całkowitego rozwarcia.
- Następnie należy odkręcić komorę znajdującą się w tylnej części pompki i umieścić w niej nabój.
- Komorę należy teraz przykręcić do pompki i rozpocząć pompowanie kardridża. Należy pamiętać o tym, iż maksymalne napompowanie kardridża osiągniemy po ośmiokrotnym użyciu rączki pneumatycznej. Nie należy przesadnie napompowywać kardridża, gdyż może doprowadzić to do jego uszkodzenia.
- Po skończonej czynności należy wyciągnąć nabój z komory pompki
- Następnie należy umieścić śrut w komorze śrutowej, dokręcić ją do korpusu naboju i umieścić nabój w bębnie.

Przechowywanie i konserwacja:

- Pompka wraz z kardridżami powinna być przechowywana w suchym i dobrze wentylowanym miejscu
- Obudowę urządzenia należy czyścić za pomocą wilgotnej ściereczki
- Nie należy dopuścić do zamoczenia urządzenia
- Modyfikowanie urządzenia może spowodować jego uszkodzenie lub spowodować jego nieprawidłowe działanie

Warunki gwarancji:

1. Producent udziela gwarancji na okres 36 miesięcy od daty zakupu.
2. Bez wypełnionej poprawnie i ostemplowanej karty gwarancyjnej producent nie będzie uwzględniał reklamacji.
3. Producent i Importer zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie sprzętu na prawach gwarancji, na który wydana jest niniejsza karta gwarancyjna.
4. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie do 30 dni od dostarczenia sprzętu do serwisu gwarancyjnego.
5. Kupujący przy odbiorze sprzętu zobowiązany jest sprawdzić jego kompletny stan, działanie itp.
6. Adres serwisu gwarancyjnego znajduje się na karcie gwarancyjnej.
7. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy liczony od dnia dostarczenia sprzętu do punktu napraw do dnia wyznaczonego terminu jej wykonania.
8. Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy lub zwrot gotówki w przypadku, gdy w okresie gwarancji nastąpi konieczność dokonania 3 napraw (tych samych uszkodzeń) a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające eksploatację zgodną z przeznaczeniem.
9. Pojęcie naprawa nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie:
 - regulacja przyrządów celowniczych
 - czynności konserwacyjne
 - dokręcanie poluzowanych śrub mocujących, znajdujących się na zewnątrz karabinka – reklamacja taka nie będzie uwzględniana.
10. Sposób i zakres naprawy ustala udzielający gwarancji.
11. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji, transportu, samowolnego naprawiania lub przeróbek pistoletu oraz dodatkowo wszelkie uszkodzenia mechaniczne.
12. Powyższe przyczyny oraz dokonanie naprawy przez osoby nieuprawnione mogą spowodować utratę gwarancji.
13. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej jak zjawiska atmosferyczne, powodzie, pożary itp.
14. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
15. Reklamacje dot. niekompletnego wyposażenia nie będą uznawane
16. Gwarancja zasięgiem terytorialnym obejmuje teren Polski.

Warunki dostarczania przesyłek reklamacyjnych do serwisu:

1. Obowiązek dostarczenia reklamowanego towaru do serwisu spoczywa na kliencie.
2. W przesyłce koniecznie znaleźć się musi:
 - opis uszkodzenia,
 - oryginalna karta gwarancyjna z datą sprzedaży oraz pieczęcią firmową,
 - dokładny adres nadawcy wraz z numerem telefonu.
3. Przesyłka powinna być odpowiednio zabezpieczona na czas transportu (wysyłki). W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki reklamację należy zgłaszać u kuriera lub w Urzędzie Pocztowym, w którym przesyłka była nadana.
4. W przypadku braku opisu usterki towar nie będzie przekazywany do serwisu.
5. Nie odpowiadamy za uszkodzenia towaru powstałe na skutek nieodpowiedniego zabezpieczenia towaru na czas transportu.
6. Przesyłki wysyłane na koszt odbiorcy nie będą odbierane.
7. Produkt sprawny technicznie przysłany do serwisu w celu naprawy (jako niesprawny) zostaje odesłany na koszt nadawcy z doliczeniem kosztów przeglądu.
8. Przy uzasadnionej reklamacji towar po naprawie gwarancyjnej wysyłany jest kurierem DHL–Servisco na koszt firmy Kolter.