

KARTA GWARANCYJNA

Urządzenie: Pompka do karabinków PCP

Pompka LOGUN

Numer seryjny.....

*data sprzedaży
podpis sprzedawcy
pieczęć sklepu*

Data przyjęcia	Data wydania	Rodzaj uszkodzenia	Rodzaj uszkodzenia

Dystrybutor w Polsce / Serwis:



ul. Kopernika 2
42-200 Częstochowa
tel. 034/ 310 60 00

www.bron.pl

Instrukcja obsługi

karta gwarancyjna

Pompka LOGUN

Pompka do karabinków PCP



bron.pl

LIDER SPRZEDAŻY BRONI BEZ ZEZWOLEŃ



Wszelkie próby ingerencji mechanicznej są zabronione i mogą pociągnąć za sobą konsekwencje prawne!

Warunki dostarczania przesyłek reklamacyjnych do serwisu:

1. Obowiązek dostarczenia reklamowanego towaru do serwisu spoczywa na kliencie.
2. W przesyłce koniecznie znaleźć się musi:
 - opis uszkodzenia,
 - oryginalna karta gwarancyjna z datą sprzedaży oraz pieczęcią firmową,
 - dokładny adres nadawcy wraz z numerem telefonu.
3. Przesyłka powinna być odpowiednio zabezpieczona na czas transportu (wysyłki). W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki reklamację należy zgłaszać u kuriera lub w Urzędzie Pocztowym, w którym przesyłka była nadana.
4. W przypadku braku opisu usterki towar nie będzie przekazywany do serwisu.
5. Nie odpowiadamy za uszkodzenia towaru powstałe na skutek nieodpowiedniego zabezpieczenia towaru na czas transportu.
6. Przesyłki wysyłane na koszt odbiorcy nie będą odbierane.
7. Produkt sprawny technicznie przysłany do serwisu w celu naprawy (jako niesprawny) zostaje odesłany na koszt nadawcy z doliczeniem kosztów przeglądu.
8. Przy uzasadnionej reklamacji towar po naprawie gwarancyjnej wysyłany jest kurierem DHL–Servisco na koszt firmy Kolter.

Przygotowanie do pracy

Po rozpakowaniu należy złożyć pompkę, przy pomocy dołączonych śrubek oraz klucza nimbusowego. Podstawka służy jako stabilizator, na którym należy stanąć obydwooma stopami podczas pompowania. Zwróć uwagę na zamontowanie stopki po prawidłowej stronie pomki (po przeciwnej stronie niż manometr)

1. Wiatrówki Air Arms oraz DAYSTATE, LOGUN, FX, Webley
 - a) zaleca się owinięcie 2-3 warstwami taśmy teflonowej gwintu zewnętrznego szybkozłączki. Szybkozłączka jest dostarczana wraz z karabinkiem
 - b) wkręć szybkozłączkę do wężyka – użyj do tego kluczy o odpowiednich wymiarach.



Przystosowanie zestawu do pracy z innymi wiatrówkami może wymagać dokupienia odpowiedniej przejściówki.

Procedura Ładowania:

1. Dokręć śrubę odpowietznika
2. Pompuj równomiernymi, pełnymi ruchami aż do uzyskania pożądanego ciśnienia (ciśnienie max. 250 BAR)
W razie nieszczelności sprawdź i ewentualnie dokręć wszystkie połączenia gwintowe.
5. Teraz należy odpowietrzyć połączenie, przy pomocy śruby odpowietznika. Wystarczy 1 obrót odpowietznika i odczekanie aż powietrze uleci. (nie trzeba całkiem wykręcać)
6. Po odpowietrzeniu można bezpiecznie odłączyć pompkę od wiatrówki.



UWAGA! Odpowietrzanie jest bardzo ważne gdyż odłączenie wężyka pod ciśnieniem grozi niebezpiecznym odbiciem!



Zaleca się używanie pompki w warunkach możliwie czystego i suchego powietrza. W przypadku częstego używania pompki w warunkach zakurzonych i wilgotnych znacząco skraca się żywotność filtra.

Nagrzewanie się cylindra pompki oraz zasobnika wiatrówki jest naturalnym objawem. Zaleca się pozostawienie pompki do ochłodzenia po 30 – 40 minutach ciągłej pracy.

UWAGA! W żadnym wypadku nie należy przekroczyć ciśnienia ładowania podanego przez producenta wiatrówki. Wiatrówka ulegnie zniszczeniu przy przekroczeniu dopuszczalnego ciśnienia o 20%, a przekroczenie ciśnienia o 50% spowoduje eksplozję wiatrówki. ciśnienie ładowania dla większości wiatrówek wynosi 155 – 232 BAR. Dokładne ciśnienie ładowania dla danego modelu należy ustalić PRZED rozpoczęciem ładowania. W razie wątpliwości należy się skontaktować z dostawcą wiatrówki.

Warunki Gwarancji:

UWAGA! W przypadku posługiwania się urządzeniem pneumatycznym niezgodnie z jego przeznaczeniem, producent nie bierze odpowiedzialności za ewentualne szkody, obrażenia, uszkodzenia broni lub obrażenia użytkownika. Tym samym wszelkie pretensje, prawa czy roszczenia reklamacyjne natychmiast wygasają!

1. Producent udziela gwarancji na okres 36 miesięcy od daty zakupu.
2. Bez wypełnionej poprawnie i ostemplowanej karty gwarancyjnej producent nie będzie uwzględniał reklamacji.
3. Producent i Importer zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie sprzętu na prawach gwarancji, na który wydana jest niniejsza karta gwarancyjna.
4. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie do 30 dni od dostarczenia sprzętu do serwisu gwarancyjnego.
5. Kupujący przy odbiorze sprzętu zobowiązany jest sprawdzić jego kompletny stan, działanie itp.
6. Adres serwisu gwarancyjnego znajduje się na karcie gwarancyjnej.
7. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy liczony od dnia dostarczenia sprzętu do punktu napraw do dnia wyznaczonego terminu jej wykonania.
8. Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy lub zwrot gotówki w przypadku, gdy w okresie gwarancji nastąpi konieczność dokonania 3 napraw (tych samych uszkodzeń) a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające eksploatację zgodną z przeznaczeniem.
9. Pojęcie naprawa nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie:
 - regulacja przyrządów celowniczych
 - czynności konserwacyjne
 - dokręcanie poluzowanych śrub mocujących, znajdujących się na zewnątrz karabinka – reklamacja taka nie będzie uwzględniana.
10. Sposób i zakres naprawy ustala udzielający gwarancji.
11. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji, transportu, samowolnego naprawiania lub przeróbek pistoletu oraz dodatkowo wszelkie uszkodzenia mechaniczne.
12. Powyższe przyczyny oraz dokonanie naprawy przez osoby nieuprawnione mogą spowodować utratę gwarancji.
13. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej jak zjawiska atmosferyczne, powodzie, pożary itp.
14. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
15. Reklamacje dot. niekompletnego wyposażenia nie będą uznawane
16. Gwarancja zasięgiem terytorialnym obejmuje teren Polski.