

instrukcja obsługi

karta gwarancyjna

DESERT EAGLE MAGNUM

pistolet pneumatyczny na CO₂



KOLTER[®]

broń.pl

LIDER SPRZEDAŻY BRONI BEZ ZEZWOLEŃ

URZĄDZENIE NIE WYMAGA ZEZWOLENIA POLICJI I DOSTĘPNE JEST DLA OSÓB PEŁNOLETNICH (DZ. U. NR 53, 1999 R., POZ. 549, ART. 11 PKT. 6)

DO UŻYTKOWNIKA

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji i warunków gwarancji oraz o postępowanie zgodnie z zaleceniami i instrukcją obsługi. Najważniejsze informacje zostały wyróżnione w tekście szarymi liniami.

SCHEMAT URZĄDZENIA



DANE TECHNICZNE

Długość: 280 mm

Długość lufy: 144 mm

Waga: 1100 g

Pojemność magazynka: 8 śrutów

Typ śrutu: każdy 4,5 mm

Zasilanie: 12 g kapsuła z gazem CO₂

System *Blow-Back*

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Nigdy nie zostawiaj załadowanego pistoletu bez nadzoru.
2. Nie czyść broni załadowanej śrutem i z nabojem CO₂.
3. W celach ochrony oczu używaj zawsze okularów ochronnych (ze względu na ewentualne rykoszety śrutu powstałe po uderzeniu w twardej cel).
4. Pistolet przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.
5. Nigdy nie należy kierować lufy w kierunku ludzi i zwierząt.
6. Przed sprawdzeniem traktuj pistolet zawsze jak naładowany.

UWAGI EKSPLOATACYJNE

1. Konserwacje oraz czyszczenie pistoletu należy przeprowadzać średnio co 500 strzałów stosując wyciory kal. 4,5 mm i kapsuły konserwująco-czyszczące Walther (czyszczą zawór dozujący CO₂ i przewód lufy).
2. Nie należy stosować olejów czyszczących z mocnymi rozpuszczalnikami takimi jak WD-40, Ballistol itp. (służą one do czyszczenia broni palnej z osadów pozostałych po spaleniu prochu). Używanie tego typu olejów czyszczących do konserwacji pistoletów pneumatycznych zasilanych CO₂ prowadzi do niekorzystnych reakcji ze stopem metali z którego wykonane są korpusy i niektóre części składowe mechanizmów oraz zaworów (uszczelki) oraz wypłukują oryginalne smary i oleje z mechanizmów. W konsekwencji tego mechanizmy mogą ulec zatarciu, a zawory tracą szczelność.
3. Należy używać tylko olejów i smarów silikonowych lub wazelinowych lub innych polecanych przez producenta.
4. Dla prawidłowego funkcjonowania pistoletu należy również po każdym strzelaniu sprawdzić czy w komorze magazynka na śrut nie pozostały drobiny ze śrutu lub piasku (zwłaszcza przy strzelaniu na wolnym powietrzu) i ewentualnie usunąć je pędzelkiem lub szczotką oraz nanieść na widoczne mechanizmy niewielką ilość oleju (wazelinowego lub silikonowego). W przeciwnym razie nagromadzenie się zanieczyszczeń może spowodować zatarcie się mechanizmu spustowego lub uszkodzenie magazynka.
5. Pamiętaj by sprawdzać przed każdym strzelaniem czy śruba mocująca przednią ruchomą część zamka jest dobrze dokręcona. W przeciwnym razie przy zbyt dużym obluźowaniu śruby może dojść do szybkiego wyrobienia się mechanizmu zatraskowego przedniej części zamka i braku możliwości jego prawidłowego domknięcia.
6. Nie należy naciskać na język spustowy przy włączonym bezpieczniku (gdy pistolet jest zabezpieczony) gdyż grozi to uszkodzeniem mechanizmu spustowego.


ZABEZPIECZENIE PISTOLETU

ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA PISTOLET PNEUMATYCZNY
NAJLEPIEJ TRAKTOWAĆ JAK KAŻDĄ BROŃ PALNĄ!

Pistolet posiada bezpiecznik skrzydełkowy, umieszczony z prawej i lewej strony nad spustem.

1. Aby zabezpieczyć pistolet należy przesunąć bezpiecznik w dół (czerwona kropka jest niewidoczna) – rys.1.
2. Aby odbezpieczyć pistolet należy przesunąć bezpiecznik do góry (widoczna czerwona kropka) – rys. 2.
3. Wszystkie czynności związane z obsługą pistoletu wykonuj wyłącznie z wylotem lufy skierowanym w bezpieczne miejsce.

**UWAGA! WSKAZANE JEST BY PISTOLET BYŁ
ZAWSZE ZABEZPIECZONY. PISTOLET ODBEZPIECZA
SIĘ WYŁĄCZNIE W CELU ODDANIA STRZAŁU.**



WYMIANA KAPSUŁY CO₂

**UWAGA! UŻYWAJ WYŁĄCZNIE 12 G KAPSUŁ CO₂ FIRM: WALTHER
LUB UMAREX. UŻYWANIE KAPSUŁ INNYCH NIŻ ZALECANE MOŻE
SPOWODOWAĆ USZKODZENIE PISTOLETU I UTRATĘ GWARANCJI!**





1. Upewnij się czy pistolet jest zabezpieczony i rozładowany ze śrutu oraz czy lufa jest skierowana w bezpieczne miejsce.
2. Do czyszczenia lufy i zaworu CO₂ pistoletu używaj kapsuł czyszcząco-konserwujących (z olejem) oraz przecieraków filcowych firmy Walther.
3. Magazynek na gaz CO₂ nie powinien być załadowany kapsułą CO₂ dłużej niż 7 dni gdyż ciśnienie gazu działa niepotrzebnie na zawór, co powoduje szybsze zużycie jego uszczelce.

Aby wymienić kapsułę CO₂ należy:

1. Przy pomocy specjalnego kluczyka (w komplecie) odkręć śrubę w stopce rękojeści. (rys. 3)
2. Włóż kapsułę do otworu w rękojeści wąską częścią do przodu. (rys. 4)
3. Dokręć śrubę aż do wyczuwalnego oporu kapsuły należy na jej miejsce założyć nową. (rys. 5)
4. Po usunięciu zużytej kapsuły należy na jej miejsce założyć nową.



ŁADOWANIE MAGAZYNKA NA ŚRUT



Aby załadować magazynek należy:

1. Przytrzymać przednią część zamka i naciskając w dół dźwignię otwierania komory magazynka (umieszczona po lewej stronie pistoletu) wyjąć magazynek z komory (rys. 6)
2. Załadować śrut do poszczególnych komór magazynka (rys. 7). Śrut nie może wystawać poza magazynek (rys. 7).
3. Podczas wkładania do magazynka śrut powinien wchodzić z lekkim oporem.
4. Załadowany magazynek włóż do komory (zabkami w stronę tyłu pistoletu) i domknij przednią część zamka (rys. 8).
5. Nie wkładaj śrutu zbyt nierównego lub już raz wystrzelonego.

MAGAZYNKI NA ŚRUT PODLEGAJĄ NATURALNEMU ZUŻYCIU (ZĄBKI – ZABIERAKI MAGAZYNKA) PODCZAS STRZELANIA I ZUŻYCIE TO NIE PODLEGA NAPRAWIE GWARANCYJNEJ.

UŻYWAJ TYLKO ŚRUTU KALIBRU 4,5 MM FIRMY **UMAREX**, **WALTHER** LUB **KOLTER**. UŻYWANIE NIEZALECANEGO ŚRUTU LUB O INNYM KALIBRZE NIŻ ZALECANY MOŻE SPOWODOWAĆ USZKODZENIE PISTOLETU I **UTRATĘ GWARANCJI**.


STRZELANIE

Pistolet po załadowaniu magazynka z kapsułą CO₂ oraz magazynka ze śrutem jest gotowy do strzału. Aby oddać strzał należy:


1. Odbezpieczyć pistolet (patrz punkt zabezpieczenie broni)
2. Aby oddać strzał z samonapinaniem wystarczy tylko sciągnąć spust.
3. Jeśli chcemy aby strzał był celniejszy a droga spustu krótsza należy tylną część zamka odciągnąć do tyłu (napinamy w ten sposób kurek), przytrzymać kurek kciukiem, wcisnąć spust i puścić kurek.
4. Nie zostawiaj na dłużej pistoletu z napiętym kurkiem.

REGULACJA PRZYRZĄDÓW CELOWNICZYCH

Pistolet posiada regulowaną szczerbinę. Za pomocą dołączonego do pistoletu klucza imbusowego należy poluzować śrubę mocującą szczerbinę (rys. 9), a następnie ustawić szczerbinę (rys. 10) we właściwym położeniu i dokręcić śrubę.



WSZYSTKIE CZYNNOŚCI REGULACYJNE SZCZERBINKI NALEŻY WYKONYWAĆ NA ZABEZPIECZONYM I ROZŁADOWANYM PISTOLECIE!



Prawidłowe zgranie przyrządów celowniczych – muszki i szczerbinki oraz efekty nakładania się strzałów na tarczy.

Błędy w zgrywaniu przyrządów celowniczych i efekty układania się przestrzelin w ich wyniku.

UWAGA! REGULACJI PRZYRZĄDÓW CELOWNICZYCH NALEŻY DOKONYWAĆ WE WŁASNYM ZAKRESIE!

WARUNKI GWARANCJI

UWAGA! W PRZYPADKU POSŁUGIWANIA SIĘ URZĄDZENIEM PNEUMATYCZNYM NIEZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM, PRODUCENT NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE SZKODY, OBRAŻENIA, USZKODZENIA BRONI LUB OBRAŻENIA UŻYTKOWNIKA. TYM SAMYM WSZELKIE PRETENSJE, PRAWA CZY ROSZCZENIA REKLAMACYJNE NATYCHMIAST WYGASAJĄ!

1. Producent udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od daty zakupu.
2. Bez wypełnionej poprawnie i ostemplowanej karty gwarancyjnej producent nie będzie uwzględniał reklamacji.
3. Producent i Importer zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie sprzętu na prawach gwarancji, na który wydana jest niniejsza karta gwarancyjna.
4. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie do 30 dni od dostarczenia sprzętu do serwisu gwarancyjnego.
5. Kupujący przy odbiorze sprzętu zobowiązany jest sprawdzić jego kompletny stan, działanie itp.
6. Adres serwisu gwarancyjnego znajduje się na karcie gwarancyjnej.
7. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy liczony od dnia dostarczenia sprzętu do punktu napraw do dnia wyznaczonego terminu jej wykonania.
8. Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy lub zwrot gotówki w przypadku, gdy w okresie gwarancji nastąpi konieczność dokonania 3 napraw (tych samych uszkodzeń) a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające eksploatację zgodną z przeznaczeniem.
9. Pojęcie naprawa nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie:
 - :: regulacja przyrządów celowniczych,
 - :: czynności konserwacyjne,
 - :: dokręcanie poluzowanych śrub mocujących, znajdujących się na zewnątrz pistoletu/karabinka – reklamacja taka nie będzie uwzględniana,
 - :: sposób i zakres naprawy ustala udzielający gwarancji.

11. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji, transportu, samowolnego naprawiania lub przeróbek pistoletu oraz dodatkowo wszelkie uszkodzenia mechaniczne.
12. Powyższe przyczyny oraz dokonanie naprawy przez osoby nieuprawnione mogą spowodować utratę gwarancji.
13. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej jak zjawiska atmosferyczne, powódzie, pożary itp.
14. Reklamacje dot. niekompletnego wyposażenia nie będą uznawane.

**WSZELKIE PRÓBY INGERENCJI MECHANICZNEJ SĄ ZABRONIONE
I MOGĄ POCIĄGNAĆ ZA SOBĄ KONSEKWENCJE PRAWNE!**

WARUNKI DOSTARCZANIA PRZESYŁEK REKLAMACYJNYCH DO SERWISU

1. Obowiązek dostarczenia reklamowanego towaru do serwisu spoczywa na kliencie.
W przypadku wysyłki Klient pokrywa jej koszty.
2. W przesyłce koniecznie znaleźć się musi:
opis uszkodzenia, dowód zakupu, **ORYGINALNA** karta gwarancyjna z podpisem klienta, z datą sprzedaży oraz pieczęcią firmową, dokładny adres nadawcy i nr telefonu.
3. Przesyłka powinna być odpowiednio zabezpieczona na czas transportu (wysyłki).
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki reklamację należy zgłaszać u kuriera lub w Urzędzie Pocztowym, w którym przesyłka była nadana.
4. W przypadku braku opisu usterki towar nie będzie przekazywany do serwisu.
5. W przypadku braku karty gwarancyjnej towar zostanie naprawiony odpłatnie.
6. Nie odpowiadamy za uszkodzenia towaru powstałe na skutek nieodpowiedniego zabezpieczenia towaru na czas transportu.
6. Przesyłki wysyłane na koszt odbiorcy nie będą odbierane.
7. Produkt sprawny technicznie przystany do serwisu w celu naprawy (jako niesprawny) zostaje odesłany na koszt nadawcy z doliczeniem kosztów przeglądu.
8. Przy uzasadnionej reklamacji towar po naprawie gwarancyjnej wysyłany jest kurierem DHL–Servisco na koszt firmy Kolter.

Akceptuję powyższe warunki:

(czytelny podpis klienta)

OSPZRĘT I AKCESORIA

▣ ŚRUT OŁOWIANY

różne rodzaje – wysoka jakość



▣ KAPSUŁY Z GAZEM CO₂

firm Umarex i Walther (DE)



▣ CELOWNIKI KOLIMATOROWE

kilkanaście modeli, firmy Walther



▣ KULOCHWYTY

na tarcze 14x14 cm (20 szt. tarcz gratis)



▣ OKULARY STRZELECKIE

Walther Marshall / CP99, różne kolory



▣ KAPSUŁY

konserwująco-czyszczące



INFORMACJE I ZAMÓWIENIA: TEL. (034) 366-43-66

KARTA GWARANCYJNA

Pistolet pneumatyczny Desert Eagle Magnum

Urządzenie:

Nr seryjny:

*data sprzedaży
podpis sprzedawcy
pieczętka sklepu*

Data przyjęcia	Data wydania	Rodzaj uszkodzenia	Pieczętka serwisu

Dystrybutor w Polsce:



ul. Kopernika 2
42-200 Częstochowa
tel. (0-34) 366-43-66

www.kolter.pl