

KARTA GWARANCYJNA

Urządzenie: *pistolet pneumatyczny WEBLEY TAJFUN*

Nr seryjny:

*data sprzedaży
podpis sprzedawcy
pieczęć sklepu*

| Data przyjęcia | Data wydania | Rodzaj uszkodzenia | Pieczęć serwisu |
|----------------|--------------|--------------------|-----------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |



ul. Kopernika 2
42-200 Częstochowa
tel. (0-34) 366-43-66

instrukcja obsługi

karta gwarancyjna

WEBLEY TAJFUN

pistolet pneumatyczny jednostrzałowy



broń.pl

LIDER SPRZEDAŻY BRONI BEZ ZEZWOLEŃ

URZĄDZENIE NIE WYMAGA ZEZWOLENIA POLICJI I DOSTĘPNE JEST DLA OSÓB PEŁNOLETNICH (DZ. U. NR 53, 1999 R., POZ. 549, ART. 11 PKT. 6)

DO UŻYTKOWNIKA

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji i warunków gwarancji oraz o postępowanie zgodnie z zaleceniami i instrukcją obsługi. Najważniejsze informacje zostały wyróżnione w tekście szarymi liniami.

SCHEMAT URZĄDZENIA



DANE TECHNICZNE

lufa: gwintowana
 długość całkowita: 375 mm
 waga: 1,38 kg
 kaliber: 4,5 mm lub 5,5mm
 rodzaj naciągu: pistolet klasycznie łamany
 energia pocisku: poniżej 17 J
 przyrządy celownicze: regulowane
 bezpiecznik: manualny

ŁADOWANIE PISTOLETU

W czasie ładowania trzeba zwracać uwagę na sposób trzymania pistoletu. Ważne, aby nie celować do nikogo narażając go na ryzyko przypadkowego postrzału. Zamontowanie atrapy tłumika ułatwia złamanie i na pięcie lufy

OSPRZĘT I AKCESORIA

☑ ŚRUT OŁOWIANY KOLTER

różne rodzaje – wysoka jakość



☑ OLEJE I WYCIORY

do regularnej konserwacji karabinków



☑ ZAWIESZKA DO ŚRUTU



☑ KULOCHWYTY

na tarcze 14x14 cm lub 17x17 cm



☑ OKULARY STRZELECKIE

Walther Marshall / CP99, różne kolory



☑ TARCZE 14 X 14, 100 SZT.



INFORMACJE I ZAMÓWIENIA: TEL. (034) 366-43-66

12. Powyższe przyczyny oraz dokonanie naprawy przez osoby nieuprawnione mogą spowodować utratę gwarancji.
13. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej jak zjawiska atmosferyczne, powodzie, pożary itp.
14. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
15. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
16. Reklamacje dot. niekompletnego wyposażenia nie będą uznawane.

WSZELKIE PRÓBY INGERENCJI MECHANICZNEJ SĄ ZABRONIONE I MOGĄ POCIĄGNĄĆ ZA SOBĄ KONSEKWENCJE PRAWNE!



WARUNKI DOSTARCZANIA PRZESYŁEK REKLAMACYJNYCH DO SERWISU

1. Obowiązek dostarczenia reklamowanego towaru do serwisu spoczywa na kliencie.
2. W przesyłce koniecznie znaleźć się musi: opis uszkodzenia, dowód zakupu, oryginalna karta gwarancyjna z datą sprzedaży oraz pieczęcią firmową, dokładny adres nadawcy i nr telefonu.
3. Przesyłka powinna być odpowiednio zabezpieczona na czas transportu (wysyłki). W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki reklamację należy zgłaszać u kuriera lub w Urzędzie Pocztowym, w którym przesyłka była nadana.
4. W przypadku braku opisu usterki towar nie będzie przekazywany do serwisu.
5. W przypadku braku karty gwarancyjnej towar zostanie naprawiony odpłatnie.
6. Nie odpowiadamy za uszkodzenia towaru powstałe na skutek nieodpowiedniego zabezpieczenia towaru na czas transportu.
6. Przesyłki wysyłane na koszt odbiorcy nie będą odbierane.
7. Produkt sprawny technicznie przystany do serwisu w celu naprawy (jako niesprawny) zostaje odesłany na koszt nadawcy z doliczeniem kosztów przeglądu.
8. Przy uzasadnionej reklamacji towar po naprawie gwarancyjnej wysyłany jest kurierem DHL-Servisco na koszt firmy Kolter.

Akceptuję powyższe warunki:

(czytelny podpis klienta)

1. Naciskając ręką na przednią górną część lufy ruchem w dół złamać lufę (jak na rys. obok) i naciągnąć aż do momentu, kiedy wyraźnie wyczuje się jej zatrzaśnięcie w dolnym położeniu. Lufa zostanie w dolnym położeniu i w ten sposób jest przygotowana do załadowania śrutem.
2. Włożyć do lufy śrut odpowiednią stroną i we właściwym kalibrze.
3. Następnie trzymając za przednią część lufy ruchem w górę założyć ją, aż do momentu jej zatrzaśnięcia.
4. Pistolet jest załadowany.



Aby oddać strzał należy:

1. Upewnić się, czy na drodze strzału ani w jej pobliżu nie ma osób i zwierząt, ani czy nic nie znajdzie się w momencie strzału.
2. Celując w tarczę lub cel reaktywny ściągać spust, aż padnie strzał.

BEZPIECZNIK


Aby zabezpieczyć pistolet wciśnij bezpiecznik z lewej strony pistoletu. Aby odbezpieczyć pistolet wciśnij bezpiecznik z prawej strony pistoletu - wtedy widoczny będzie czerwony pasek na bezpieczniku.



REGULACJA PRZYRZĄDÓW CELOWNICZYCH


Regulacja pionowa

- odkręcaj pokrętkę regulacji pionowej, aby podwyższyć punkt trafienia (rys.1)
- dokręcaj pokrętkę regulacji pionowej, aby obniżyć punkt trafienia (rys.2)



Regulacja pozioma

- przekręć szczerbinę w prawo, aby przesunąć punkt trafienia w prawo (rys.3)
- przekręć szczerbinę w lewo, aby przesunąć punkt trafienia w lewo (rys.4)



KONSERWACJA

Czyszcząc i konserwując pistolet należy używać specjalistycznych olejów bez dodatków kwasów i żywicy. Metalowe części powinny być smarowane olejem silikonowym.

UWAGA! PAMIĘTAJ, ABY NIE ZOSTAWIAĆ PISTOLETU Z NACIĄGNIĘTĄ SPRĘŻYNĄ, GDYŻ PO DŁUŻSZYM CZASIE SPOWODUJE TO UTRATĘ JEGO FABRYCZNYCH WŁAŚCIWOŚCI

 **UWAGA! PO NACIĄGNIĘCIU SPRĘŻYNY I ZAŁADOWANIU ŚRUTU LUFĘ KIERUJ ZAWSZE W BEZPIECZNE MIEJSCE**

UWAGI OGÓLNE

Uwagi ogólne dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z bronią, a także z urządzeniami typu karabinku pneumatyczne z lufą gwintowaną. Aby unikać wypadków należy stosować się do następujących wskazówek:

1. Zawsze traktuj broń jak naładowaną, sprawną i gotową do strzału. Nie zgaduj, nie ryzykuj, zawsze zaczynaj kontakt z bronią od sprawdzenia, czy jest nabita.
2. Zawsze kieruj lufę w bezpieczne miejsce. Nigdy nie kieruj broni tam, gdzie nie chcesz strzelać.
3. Nigdy nie kładź palca na spuście jeżeli nie chcesz strzelać. Zawsze przenieś zabezpieczoną.
4. Nigdy nie baw się bronią.
5. Nigdy nie zostawiaj broni bez dozoru. Zawsze trzymaj bron w miejscu zabezpieczonym przed kradzieżą, z dala od dzieci.
6. Zawsze utrzymuj broń w czystości i dobrym stanie technicznym.
7. Używaj tylko amunicji przeznaczonej do danego typu broni. Zawsze uważaj, czym ładujesz broń. Bardzo starannie sprawdzaj amunicję przeznaczoną do strzelania. Nie używaj nabojów pociętych, z zadziorami, brudnych.
8. Zawsze noś na strzelnicy osłony słuchu i wzroku.
9. Wszelkie modyfikacje broni mogą być dokonywane tylko i wyłącznie przez specjalistów:
 - :: gwarancja nie obejmuje napraw broni uszkodzonej przez osoby niepowołane dokonujące wcześniej jakichkolwiek przeróbek;
 - :: producent nie odpowiada także za szkody powstałe w wyniku nieumiejętnego obchodzenia się z bronią.
10. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się ze sprzedawcą.

WARUNKI GWARANCJI

UWAGA! W PRZYPADKU POSŁUGIWANIA SIĘ URZĄDZENIEM PNEUMATYCZNYM NIEZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM, PRODUCENT NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE SZKODY, OBRAŻENIA, USZKODZENIA BRONI LUB OBRAŻENIA UŻYTKOWNIKA. TYM SAMYM WSZELKIE PRETENSJE, PRAWA CZY ROSZCZENIA REKLAMACYJNE NATYCHMIAST WYGASAJĄ!

1. Producent udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od daty zakupu.
2. Bez wypełnionej poprawnie i ostemplowanej karty gwarancyjnej producent nie będzie uwzględniał reklamacji.
3. Producent i Importer zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie sprzętu na prawach gwarancji, na który wydana jest niniejsza karta gwarancyjna.
4. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie do 30 dni od dostarczenia sprzętu do serwisu gwarancyjnego.
5. Kupujący przy odbiorze sprzętu zobowiązany jest sprawdzić jego kompletny stan, działanie itp.
6. Adres serwisu gwarancyjnego znajduje się na karcie gwarancyjnej.
7. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy liczony od dnia dostarczenia sprzętu do punktu napraw do dnia wyznaczonego terminu jej wykonania.
8. Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy lub zwrot gotówki w przypadku, gdy w okresie gwarancji nastąpi konieczność dokonania 3 napraw (tych samych uszkodzeń) a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające eksploatację zgodną z przeznaczeniem.
9. Pojęcie naprawa nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie:
 - :: regulacja przyrządów celowniczych,
 - :: czynności konserwacyjne,
 - :: dokręcanie poluzowanych śrub mocujących, znajdujących się na zewnątrz pistoletu/karabinka – reklamacja taka nie będzie uwzględniana,
 - :: sposób i zakres naprawy ustala udzielający gwarancji.
11. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji, transportu, samowolnego naprawiania lub przeróbek pistoletu oraz dodatkowo wszelkie uszkodzenia mechaniczne.